

## MANUAL USUARIO MODELO RALLY / TOURING

### ACTUALIZACION DEL FIRMWARE VIA OTA (conexión a wifi)

- CONFIGURAR UN MOVIL COMO PUNTO DE ACCESO WIFI, EL CUAL SE DEBE CONFIGURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
  - SSID (NOMBRE DE LA WIFI): **URSAESYSTEM**
  - CONTRASEÑA: **URSAE1234**
- ENCENDER EL MANDO
- PULSAR SIMULTANEAMENTE EL **PULSADOR B** Y **PULSADOR C** HASTA QUE LA LUZ SE CAMBIE A COLOR **BLANCO**
- **LED BLANCO**: BUSCANDO WIFI PARA COMPROBAR ACTUALIZACIONES
- **LED ROJO PARPADEANDO**: NO ES NECESARIO ACTUALIZAR, EL MANDO TIENE LA ULTIMA VERSION
- **LED PURPURA FIJA**: ACTUALIZANDO MANDO (EN CASO QUE POR ALGUN MOTIVO LA ACTUALIZACION DIERA ALGUN FALLO, SE CAMBIARÁ EL **LED A ROJO PARPADEANDO** POR 3 SEGUNDOS.
- **LED BLANCO PARPADEANDO 3 SEGUNDOS**: ACTUALIZACION SATISFACTORIA.



### CAMBIO DE MODALIDADES

El mando viene preconfigurado en el modo 1 (**NAVEGACION, LED VERDE**), para cambiar de modos debemos hacer lo siguiente:

- 1- Mantener el **PULSADOR A** más de 7 segundos y el mando cambiara al modo 2 (**MODULO ROADBOOK, LED ROJO**).
- 2- Mantener el **PULSADOR A** más de 7 segundos y el mando pasara al modo 3 (**MODULO DMD2, LED AZUL**).

Para volver al modo 1, debemos repetir el paso 1

Cuando se apaga la moto y se enciende de nuevo, siempre se mantiene por defecto el último modo configurado

### MODULO NAVEGACION (LED VERDE)

- **PULSADOR A**: ORIENTACION EN EL MAPA (CENTRAR MAPA)
- **PULSADOR B**: SUBIR EN EL MAPA
- **PULSADOR C**: BAJAR EN EL MAPA
- **PALANCA ADELANTE**: ZOOM IN
- **PALANCA ATRAS**: ZOOM OUT

En el modo **NAVEGACION**, se puede controlar la música de forma simultánea de la siguiente manera:

- **PULSADOR A > 3 seg**: PLAY/PAUSE
- **PALANCA ADELANTE >1 seg**: SUBIR VOLUMEN
- **PALANCA ATRAS >1 seg**: BAJAR VOLUMEN
- **PALANCA ADELANTE >3 seg**: AVANZAR CANCION
- **PALANCA ATRAS >3 seg**: RETROCEDER CANCION

### MODULO ROADBOOK (LED ROJO)

- **PULSADOR A**: RESET
- **PULSADOR B**: SUMAR 10 METROS
- **PULSADOR C**: RESTAR 10 METROS
- **PALANCA ADELANTE**: AVANZAR VIÑETA
- **PALANCA ATRAS**: RETROCEDER VIÑETA



## MODO DMD2 (LED AZUL)

Las acciones de los botones cambian dependiendo de la vista en la que se encuentre dentro de la App, se aplican diferentes funciones o el usuario puede incluso personalizar cada botón. (recomendamos visitar la pág. para mayor información) [www.drivemodedashboard.com/support/dmd-remote1/](http://www.drivemodedashboard.com/support/dmd-remote1/)

Funciones básicas en el **MODO DMD2**

- **PULSADOR A:** ENTER
- **PULSADOR B:** IZQUIERDA
- **PULSADOR C:** DERECHA
- **PALANCA ADELANTE:** ARRIBA
- **PALANCA ATRAS:** ABAJO

Dependiendo de la sección de la aplicación, se aplica una pulsación larga usando los términos:

- **PULSACIÓN LARGA EN PULSADOR A:** "ENTER LARGO"
- **PULSACIÓN LARGA EN PULSADOR B:** "ESPECIAL / MAS"
- **PULSACIÓN LARGA EN PULSADOR C:** "ATRAS / MENOS"

## MODO TERRAPIRATA (LED AMARILLO)

- **PULSADOR A:** (1 PULSACION): RESET PARCIAL TRIP
- **PULSADOR A:** (2 PULSACIONES): BLOQUEO PANTALLA TACTIL
- **PULSADOR A:** (3 PULSACIONES): RESET TOTAL TRIP
- **PULSADOR B:** SUMAR 10 METROS
- **PULSADOR C:** RESTAR 10 METROS
- **PALANCA ADELANTE:** AVANZAR VIÑETA
- **PALANCA ATRAS:** RETROCEDER VIÑETA

## RALLY / TOURING MODEL USER GUIDE

### FIRMWARE UPDATE VIA OTA (Wi-Fi connection)

- SET UP A MOBILE PHONE AS A WIFI HOTSPOT, CONFIGURED AS FOLLOWS:
  - SSID (WIFI NAME): **URSAESYSTEM**
  - PASSWORD: **URSAE1234**
- TURN ON THE CONTROLLER
- PRESS **BUTTON B** AND **BUTTON C** SIMULTANEOUSLY UNTIL THE LIGHT TURNS **WHITE**
- **WHITE LED:** SEARCHING FOR WIFI TO CHECK FOR UPDATES
- **RED LED FLASHING:** NO UPDATE NEEDED, THE REMOTE HAS THE LATEST VERSION
- **SOLID PURPLE LED:** UPDATING REMOTE (IF THE UPDATE FAILS FOR ANY REASON, THE LED WILL CHANGE TO **RED FLASHING** FOR 3 SECONDS).
- **WHITE LED FLASHING FOR 3 SECONDS:** UPDATE SUCCESSFUL.



### CHANGE OF MODES

The controller comes preconfigured in Mode 1 (**NAVIGATION, GREEN LED**). To change modes, follow these steps:

- 1- Hold down **BUTTON A** for more than 7 seconds, and the controller will switch to Mode 2 (**ROADBOOK MODE, RED LED**).
- 2- Hold down **BUTTON A** for more than 7 seconds, and the controller will switch to Mode 3 (**DMD2 MODE, BLUE LED**).

To return to Mode 1, repeat Step 1.

When the motorcycle is turned off and then on again, it always defaults to the last configured mode.

### NAVIGATION MODE (GREEN LED)

- **BUTTON A:** MAP ORIENTATION (CENTER MAP)
- **BUTTON B:** UP IN THE MAP
- **BUTTON C:** DOWN IN THE MAP
- **FORWARD LEVEL:** ZOOM IN
- **BACK LEVER:** ZOOM OUT

In **NAVIGATION** mode, music can be controlled simultaneously as follows:

- **BUTTON A > 3 seconds:** PLAY/PAUSE
- **FORWARD LEVEL >1 second:** INCREASE VOLUME
- **BACK LEVEL >1 second:** DECREASE VOLUME
- **FORWARD LEVEL >3 seconds:** NEXT TRACK
- **BACK ATRAS >3 seconds:** PREVIOUS TRACK

### ROADBOOK MODE (RED LED)

- **BUTTON A:** RESET
- **BUTTON B:** ADD 10 METERS
- **BUTTON C:** SUBTRACT 10 METERS
- **FORWARD LEVEL:** ADVANCE TICK
- **BACK LEVER:** REVERSE TICK



## DMD2 MODE (BLUE LED)

Button actions vary depending on the view within the App; different functions are applied, and users can even customize each button. (We recommend visiting the page for more information)

[www.drivemodedashboard.com/support/dmd-remote1/](http://www.drivemodedashboard.com/support/dmd-remote1/)

Basic Functions in **DMD2 MODE**

- **BUTTON A:** ENTER
- **BUTTON B:** LEFT
- **BUTTON C:** RIGHT
- **FORWARD LEVEL:** UP
- **BACK LEVER:** DOWN

Depending on the section of the application, a long press uses the following terms:

- **LONG PRESS ON BUTTON A:** "LONG ENTER"
- **LONG PRESS ON BUTTON B:** "SPECIAL / ADD"
- **LONG PRESS ON BUTTON C:** "BACK / SUBTRACT"

## TERRAPIRATE MODE (YELLOW LED)

- **BUTTON A:** (1 PRESS PARTIAL TRIP RESET
- **BUTTON A:** (2 PRESSES): LOCK TOUCH SCREEN
- **BUTTON A:** (3 PRESSES): TOTAL TRIP RESET
- **BUTTON B:** ADD 10 METERS
- **BUTTON C:** SUBTRACT 10 METERS
- **FORWARD LEVEL:** ADVANCE TICK
- **BACK LEVER:** REVERSE TICK