



MANUAL USUARIO MODELO RALLY

ACTUALIZACION DEL FIRMWARE VIA OTA (conexión a wifi)

- **CONFIGURAR UN MOVIL COMO PUNTO DE ACCESO WIFI**, EL CUAL SE DEBE CONFIGURAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

- SSID (NOMBRE DE LA WIFI): **URSAESYSTEM**
- CONTRASEÑA: **URSAE1234**

- ENCENDER EL MANDO

- PULSAR SIMULTANEAMENTE EL **PULSADOR B** Y


PULSADOR C HASTA QUE LA LUZ SE CAMBIE A COLOR **BLANCO**

- **LED BLANCO**: BUSCANDO WIFI PARA COMPROBAR ACTUALIZACIONES

- **LED ROJO PARPADEANDO**: NO ES NECESARIO ACTUALIZAR, EL MANDO TIENE LA ULTIMA VERSION

- **LED PURPURA FIJA**: ACTUALIZANDO MANDO (EN CASO QUE POR ALGUN MOTIVO LA ACTUALIZACION DIERA ALGUN FALLO, SE CAMBIARÁ EL **LED A ROJO PARPADEANDO** POR 3 SEGUNDOS.

- **LED BLANCO PARPADEANDO 3 SEGUNDOS**: ACTUALIZACION SATISFACTORIA.



CAMBIO DE MODALIDADES

El mando viene preconfigurado en el modo 1 (**NAVEGACION, LED VERDE**), para cambiar de modos debemos hacer lo siguiente:

1- Mantener el **PULSADOR A** más de 7 segundos y el mando cambiara al modo 2 (**ROADBOOK, LED ROJO**).

2- Mantener el **PULSADOR A** más de 7 segundos y el mando pasara al modo 3 (**MODOS EDITABLES, LED AZUL**).

Para volver al modo 1, debemos repetir el paso 1

Cuando se apaga la moto y se enciende de nuevo, siempre se mantiene por defecto el último modo configurado

MODALIDAD NAVEGACION (**LED VERDE**)

- **PULSADOR A**: ORIENTACION EN EL MAPA (CENTRAR MAPA)
- **PULSADOR B**: SUBIR EN EL MAPA
- **PULSADOR C**: BAJAR EN EL MAPA
- **PALANCA ADELANTE**: ZOOM IN
- **PALANCA ATRAS**: ZOOM OUT



En el modo **NAVEGACION**, se puede controlar la musica de forma simultánea de la siguiente manera:

- **PULSADOR A > 3 segs:** PLAY/PAUSE
- **PALANCA ADELANTE >1 seg:** SUBIR VOLUMEN
- **PALANCA ATRAS >1 seg:** BAJAR VOLUMEN
- **PALANCA ADELANTE >3 seg:** AVANZAR CANCION
- **PALANCA ATRAS >3 seg:** RETROCEDER CANCION

MODALIDAD ROADBOOK (LED ROJO)

- **PULSADOR A:** RESET
- **PULSADOR B:** SUMAR 10 METROS
- **PULSADOR C:** RESTAR 10 METROS
- **PALANCA ADELANTE:** AVANZAR VIÑETA
- **PALANCA ATRAS:** RETROCEDER VIÑETA

MODALIDAD EDITABLE (LED AZUL)

- PROXIMAMENTE